

Серии TKDVR-420 и 810

4-х и 8-ми канальные гибридные виброзащищенные

видеорегистраторы

Инструкция по эксплуатации

№ ТК-0111/16 И





Оглавление

1. Параметры и назначение продукта	
1.1 О продукте	3
1.2 Технические характеристики	4
1.3 Схема подключения	6
1.4 Требования к установке оборудования	7
2. Интерфейсы и описание	9
2.1 Разъёмы на передней и задней панели	9
2.2 Комплектация, описание кабелей	12
2.3 Тревожные входы и выходы	22
2.4 Подключение и отключение жёсткого/твердотельного диска (HDD/SSD) и ус SIM-карт	тановка SD и 23
2.5 Пульт управления TKDVR	26
3. OSD меню	
3.1 Загрузка и вход в систему	29
3.2 Меню настройки	30
3.3 Основные настройки	30
3.4 Настройка режима записи канала	
3.5 Настройки записи	
3.6 Настройка тревог	46
3.7 Инструменты	54
3.8 Настройки внешнего оборудования	59
4. Обновление TKDVR	65
5. Информация о системе	67
6. Диагностика неполадок	69
7. Доставка и хранение	70
8. Версии инструкции и ревизии оборудования	71
Приложение 1 Таблица возможных размеров видеофайлов	72



1. Параметры и назначение продукта

1.1 О продукте

Видеорегистраторы серии TKDVR-420 и 810 (далее TKDVR) предназначены для видеонаблюдения и удалённого мониторинга передвижных и стационарных охраняемых объектов.

По умолчанию в серию TKDVR-420 входят 3 основных модификации: TKDVR-420, 421, 422, а в серию TKDVR-810 модификации: 810, 811, 812 со следующим порядком маркировки:



Маркировка указана на упаковке и на самом регистраторе.

TKDVR основан на открытой платформе семейства Linux, сочетает в себе прочность, долговечность, и высокую техническую оснащённость.

В совокупности с бесплатно поставляемой версией программного обеспечения «Система видеоконтроля флота» (СВФ), TKDVR может обеспечивать централизованное управление видеопотоками, сигнализаций, связью, удалённое администрирование и воспроизведение происшествий для анализа через сеть интернет (по 3-4G/LTE, WiFi, Ethernet или спутнику).

TKDVR является вибростойким, легко устанавливаемым оборудованием с большим функционалом и надёжностью работы.

[Примечание]

В связи с постоянным улучшением продукции, комплектация, вид, а также функционал поставленной Вашей модели могут отличаться данной инструкции.



1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Технические характеристики						
	Общая	информа	ция			
Разграничение доступа в ПО:	До 10 различных учётных записей, например, администратор, пользователь и пр.					
Управление:			И	К пульт		
Демпфирующие элементы:				Резина		
Демпфирование HDD/SSD:		Подвесн	ая сис	тема демпф	рирования	
Материал корпуса:		A	люми	ниевый спл	ав	
Ограничение доступа:	Ограниче	ение досту	па (кл SI	юч) к отсен Э картой	cy c HDD/S	SD, сим и
	Вид	ео и аудио)			
Модификация TKDVR:	420	421	422	810	811	812
Видео входы/выходы:	4 вход	а, 2 выход	(a	8 вх	ходов, 2 вых	кода
Аудио входы/выходы:	4 вход	а, 2 выход	(a	8 вх	ходов, 2 вых	кода
IP видео входы:		4 вхо	ода HI	O (Ethernet,	720p)	
Сжатие видеопотока:	H.264					
Разрешение:	720P/960H/D1/HD1/CIF/					
Форматы:	PAL					
Битрейт:	Настраиваемый от 128Kbps до 1Mbps					
Скорость записи:	1~25 к/с на канал					
Виды записи:	Постоянная, циклическая, по расписанию, по тревоге, по датчику движения					
Поиск по архиву:	По каналу, по времени и дате, по жёстким дискам и сети					
Питание камер:	12B/ ~0,8A					
Управление PTZ:	Да					
Протоколы РТΖ:	Pelco D/P					
Интерфейс РТΖ:	RS-485					
Система хранения данных						
Жёсткий диск:	2,5"SATA HDD/SSD (до 2000 Гб) – 1 шт. (приобретается отдельно)					
SD-карты:	SDHC (до 64 Гб) -1 шт. (приобретается отдельно)					
Тревожные входы и выходы						
Тревожные входы:	8 шт.					
Тревожные выходы:	1 шт.					
	Инт	герфейсы				
Модификация TKDVR:	420	421	422	810	811	812



Ethernet (RJ45):	4 шт. (для сети или IP камер)					
Композитный А/В:	4 шт. (выходы BNC, RCA, питание -12B 2,1*5,5 мм)		8 шт. (выходы BNC., RCA, питание -12B 2,1*5,5 мм)			
Комбинированный А/В выход:	3	3,5 мм/TRS	Б, 1 шт	г. (на перед	ней панели)
GPS (ГЛОНАСС)	Да	Дa	Дa	Да	Да	Да
3G (4G)	Нет	Да	Дa	Нет	Дa	Дa
WiFi:	Нет	Нет	Дa	Нет	Нет	Да
RS-232:				1 шт.		
RS-485:				1 шт.		
USB 2.0:				2 шт.		
HDMI:	1 шт. (Пе	ередача до (без ото	ополни браже	ительного п ния текста	ютока виде и меню))	оданных
		Сеть				
RJ-45(TCP/IP):		4 шт.	(для с	ети или IP	камер)	
Wifi:		802.111 (тольк	o/g/n, 6 о для '	5 Мбит/сек, ГKDVR-42	, 5,8 ГГц 2 и 812)	
3G:	WCDMA	WCDMA/EV-DO, только для TKDVR-421, 422, 811 и 812				
4G:	LTE (FDD) B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS dual-band B1/B2/B5/B8 EDGE/ GPRS/ GSM quad-band 850/900/1800/1900 MHz DC-HSPA+ :Downlink:42 Mbps, Uplink: 5.76 Mbps LTE FDD: Downlink:100 Mbps, Uplink: 50 Mbps @Bandwidth 20M (Опционально для TKDVR-421, 422, 811 и 812)					
Дополнительные особенности						
Виброзащищенность:				Да		
GPS/ГЛОНАСС:	Встро	оенный (Ко при	омбин 1ёмни	ированный к опционал	i GPS/ГЛОН ьно)	IACC
G-sensor:	Акселер	ометр в 3	плоск	остях (х, у,	, z), настраи	ваемый
IP-телефония:	Интерком по каналу 3G/4G (LTE) только для TKDVR-421, 422, 811 и 812					
Программное обеспечение						
Обновляемое ПО:		Да (по USI	В или	удалённое	через СВФ)
Клиентское ПО:	Просмотр информации с видеорегистратора в офисе: Windows, iOS и Android					
Серверное ПО («Система видеоконтроля флота» (СВФ)):	Windows Server 2008. До 3000 транспортных средств в одной системе, аналитика, централизованный архив, формирование отчётов и пр.					
Электрические параметры и общая спецификация						
Напряжение:				8-36 B		



Энергопотребление:	40 Вт (без подключённых камер, подогрев вкл.)	
Автоматическое отключение:	Да, по напряжению, настраиваемое	
Источник бесперебойного питания:	Конденсаторного типа, рассчитанный на ~8 сек.	
Подогрев жёсткого диска:	Да	
Рабочие температуры:	-40°C~+70°C	
Габаритный размеры:	220х166х70 мм	
Вес в сборе (без HDD/SSD и SD-карт):	~2,7 кг (в зависимости от модификации)	

1.3 Схема подключения

TKDVR может быть использован как на обычных, так и специальных транспортных средствах для обеспечения видеонаблюдения и удалённого мониторинга.

Примерами подходящих транспортных средств являются:

- речные и морские суда;
- легковые автомобили (такси, маршрутки);
- грузовые автомобили и общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, грузовики);
- железнодорожный и городской рельсовый транспорт (трамваи, поезда ближнего и дальнего следования);
- вибронагруженные объекты (краны, экскаваторы, буровые установки и пр.).

Помимо охранного видеонаблюдения, TKDVR позволяет выполнять технологическое видеонаблюдение, например, за стрелой крана.

Модели с 3G/4G (LTE)-модулем или подключение к сети Internet (WiFi или Ethernet) позволяет реализовать удалённый мониторинг за транспортными средствами, просмотр видеоинформации и тревожных событий в реальном времени прямо из офиса компании или с переносных устройств (планшеты/мобильные телефоны).

Модели с GPS (ГЛОНАСС) модулем могут записывать и отображать текущую информацию о скорости и координатах транспортного средства, а также выводить её на карты Google в офисе компании и или с переносные устройства (планшеты/мобильные телефоны).

WiFi модуль позволяет передавать архивную видеоинформацию при возвращении судна в порт или транспортного средства в парк или использовать видеорегистратор для создания сети.

На рис. 1.3.1 указан пример использования TKDVR в комплексной системе обеспечения транспортной безопасности и технологического мониторинга:





Рис. 1.3.1 – Пример использования TKDVR

1.4 Требования к установке оборудования

Для обеспечения нормальной работы TKDVR и увеличения срока службы оборудования, просьба учитывать нижеперечисленные требования:

1. Питание и заземление оборудования

Всегда соблюдайте правила безопасности при работе с электрическим оборудованием.

Диапазон входного напряжения для TKDVR составляет 8В - 36В постоянного тока. Обратите внимание и учитывайте допустимую передаваемую мощность кабелей питания. Даже после выключения TKDVR в течение 30-60 секунд будет потреблять электроэнергию для завершения работы и питания конденсаторов. Перед тем как подключать TKDVR к другому оборудованию необходимо отключить TKDVR от питания.

Правильно подключите и проверьте заземление TKDVR перед его использованием.

Во избежание электрических наводок, не прокладывайте кабель видеосигнала вблизи электрического кабеля.

2.<u>Влажность</u>

Устанавливайте TKDVR в сухом месте, защищённом от попадания брызг и капель воды. Не устанавливайте оборудование в местах возможного скопления воды. Не трогайте оборудование мокрыми руками.

3.<u>Монтаж</u>

Для продления срока службы оборудования постарайтесь установить его в места малой вибрации, как, например, за сиденьем водителя. Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом месте, обеспечивающем рассеивание тепла.

Оборудование должно быть установлено на горизонтальной поверхности.



Рекомендуется использовать огнеупорные и механически защищённые внешние кабеля, чтобы исключить короткие замыкания и возгорания в следствие износа и вибрации.

4. Безопасность оборудования

Ограничьте несанкционированный доступ к TKDVR, а также ко всей системе видеонаблюдения, сбора, обработки и передачи данных.

Прокладывайте кабеля по возможности по закрытым кабельным каналам.

Не реже одного раза в месяц проверяйте кабеля и оборудования на повреждения и меняйте повреждённые части.



2. Интерфейсы и описание

2.1 Разъёмы на передней и задней панели

[Примечание] Представленное изображение предназначено для описания основного функционала и может не соответствовать комплектации, поставляемой Вам.

2.1.1 Передняя панель



Рис. 2.1.1.1- Передняя панель TKDVR

Таблица 2.1.1.1

	Тисшифро		
Тип	Интерфейс	Расшифровка	
А/В Выход	AV-OUT	Видео и аудио выход (разъем TRS/3,5мм)	
USB 2.0	USB	Для экспортирования видео и подключения внешних накопителей	
	HDD/SSD	ВКЛ: HDD/SSD установлен и работает	
	REC	ВКЛ: Осуществляется запись	
	GPS	ВКЛ: GPS включён и работает	
~		Мигает: Попытка связи со спутником	
Светодиодные индикаторы	PWR	ВКЛ: Питание включено	
	ALM	ВКЛ: сработала 1 или несколько тревог.	
	3G/4G	ВКЛ: 3G/4G модуль включён	
	HEAT	ВКЛ: подогрев включён	
	SD	ВКЛ: SD -карта вставлена	
Приёмник ИК	IP	Приёмник ИК-излучения от пульта дистанционного	
излучения		управления (в комплекте поставки)	

Расшифровка обозначений передней панели



2.1.3. Интерфейсы задней панели



Рис. 2.1.3.1 – Задняя панель TKDVR-420-ой серии





Рис. 2.1.3.2 – Задняя панель TKDVR-800-ой серии

Таблица 3

тасшифровка значков на задней нанели				
Тип	Интерфейс	Расшифровка		
	GPS	GPS антенна		
A	3G/4G	3G/4G антенна (опционально)		
Антенна	WIFI-1	WIFI-1 антенна (опционально)		
	WIFI-2	WIFI-2 антенна (опционально)		
Питание	Power	Питание		
USB 2.0	USB Для обновления ПО			
Отладка	МСИ Отладка системы			
Ввод датчиков сигнализации /	D			
выход на монитор	Экспликация представлена в табл. 2.2.1 ниже			
D		USB для обновления, сохранения		
Резервирование	USB 2.0	информации и резервирования		
Видео вход		Видео/аудио входы (переходник на		
	CAMI-CAM8	BNC, Audio и DC в комплекте)		

Расшифровка значков на залней панели



Тип	Интерфейс	Расшифровка
Видео вход	IP CAMERA	Видео вход для IP камер или подключения сети (Ethernet)
Передача видеоданных	HDMI	Передача дополнительного потока видеоданных (без отображения текста и меню)

2.2 Комплектация, описание кабелей

Комплект поставки включает в себя:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Примечание
1	Видеорегистратор TKDVR	1	
2	Защитный кожух для разъёмов	1	
3	Пульт управления	1	
4	Комбинированный А/В кабель: Вход: авиационный 4-контактный; Выход: BNC, RCA, питание -12B 2,1*5,5 мм	4	Для моделей TKDVR-420, 421, 422
5	Комбинированный А/В кабель: Вход: авиационный 4-контактный; Выход: BNC, RCA, питание -12B 2,1*5,5 мм	8	Для моделей TKDVR-810, 811, 812
6	Сплиттер А/В: Вход: авиационный 6-контактный; Выход: авиационный 4-контактный – 2 шт.	4	Для моделей TKDVR-810, 811, 812
7	Кабель питания	1	
8	Комплект кабелей RS485, RS232 и доп. датчиков	1	
9	Кабель видео/аудио выхода и питания монитора (BNC мама, RCA мама, питание -12B 2,1*5,5 мм)	1	
10	GPS (ГЛОНАСС) антенна	1	
11	3G/4G (LTE) антенна	1	Только для TKDVR-421, 422, 811 и 812



№ п/п	Наименование	Количество, шт.	Примечание
12	Wi-Fi антенна	2	Только для TKDVR-422 и 812
13	Винт для крепления защитного кожуха	1	
14	Комплект винтов для крепления HDD	8	
15	Комплект ключей для доступа к SD, HDD/SSD и SIM- карте	2	
16	Ключ шестигранный	1	

Оборудование, <u>требуемое для работы</u> TKDVR (<u>не входит в комплект поставки</u>):

- 1. Батарейки ААА (для пульта дистанционного управления) 2 шт.;
- 2. 2,5" SATA HDD/SSD (до 2000 Гб) 1 шт.

Оборудование, не требуемое для работы TKDVR (не входит в комплект поставки):

- 1. SDHC (до 64 Гб) -1 шт.;
- 2. SIM карта 1 шт.



Описание некоторых компонентов:

[Примечание]

В связи с постоянным обновлением продукции, представленные в инструкции фотографии могут отличаться от поставленных Вам.

Кабель питания

Кабель питания состоит из 7-ми контактного разъёма, предохранителя на 10А и 3 проводов (см. рис. 2.2.1).

Разъём подключается к TKDVR, красный (+ 12В) и чёрный (GRD) кабель, подсоединяются к электрической сети -12В.

Жёлтый кабель (ACC) подсоединяется к основной сети питания перед ИБП (для автотранспорта- к зажиганию автомобиля).

В случае пропадания напряжения на ACC, видеорегистратор переходит в аварийный режим электроснабжения и автоматически сохранит все настройки и отключится в заданный пользователем срок (см. <u>3.3.1 Настройка даты и времени</u>).

В случае, если ИБП не применяется, подключите жёлтый кабель (АСС) совместно с красным (+ 12В).

[Примечание]

Для предотвращения автоматического отключения TKDVR необходимо подключить жёлтый кабель к электрической сети -12.



Рис. 2.2.1 Кабель питания



Комбинированный А/В кабель

Для постоянного подключения видеокамер используйте стандартный комплект А/В кабелей (Выход: аудио- RCA, видео BNC mama, 12В).

Обратите внимание, что максимальная мощность всех подключённых камер не должна превышать 6А.

Общий вид кабелей представлен на рис. 2.2.2.



Рис. 2.2.2 Комбинированный А/В кабель



Антенны GPS/ГЛОНАСС

В комплект всех моделей TKDVR входит антенна GPS или комбинированная антенна GPS/ГЛОНАСС (см. рис. 2.2.3). Подключите антенну к разъёму SMA обозначенному как «GPS».



Рис. 2.2.3 Антенна GPS/ГЛОНАСС



Антенна 3G/4G (LTE)

В комплект поставки TKDVR-421, 422, 811 и 812 входит антенна 3G или 4G (LTE) на магнитном основании с усилением в 3,5 Дб. Подключите антенну к разъёму, обозначенному как «3G/4G».

При необходимости допускается установка более мощных пассивных антенн или антенн с другим креплением.

Общий вид поставляемой антенны представлен на рис. 2.2.4:



Рис. 2.2.4 Общий вид антенны 4G



Антенны WiFi

В комплект поставки входят 2 антенны WiFi (см. рис. 2.2.5), обеспечивающие скорость передачи данных до 6 Мбит/сек при 5,8 ГГц. Подключите их к разъёмам WiFi-1 и WiFi-2.



Рис. 2.2.5 Общий вид WiFi антенны



Комплект кабелей RS485, RS232 и доп. датчиков

Комплект кабелей представлен на рис. 2.2.6 и предназначен для подключения различного дополнительного оборудования.

Каждый кабель промаркирован согласно таблице 2.2.1:

Таблица 2.2.1

Интерфейс	Расшифровка
VIDEO-OUT	Видео выход (BNC мама)
AUDIO-OUT	Аудио выход (RCA мама)
12V Out	Питание монитора (разъём DIN 2,1x5,5 мм, до 0,8 А)
GND	Заземление монитора
MIC+,MIC-	Подключение внешнего микрофона
GND	Заземление
CAN-BUS	Разъем для включения в сеть CAN (только для автотранспорта)
5V OUT	Питание +5V
SENSOR IN 1-8	Тревожные входы №№1-8
SENSOR OUT 1	Тревожный выход
SENSORS/SPEED	Подключение датчика скорости, уровня топлива и пр. (только для автотранспорта)
RS485/RS232	Управление РТZ и датчики на ком портах (внешняя панель индикации и управления, счётчик пассажиров, считыватель карт и пр.)

Расшифровка кабеля



Рис. 2.2.6 Комплект кабелей RS485, RS232 и доп. датчиков

Внешняя панель индикации и управления предназначена для отображения состояния видеорегистратора TKDVR и

возможности его дистанционного управления по ИК

Да панели имеются индикаторы: PWR (ВКЛ: Питание

HDD/SSD (ВКЛ: HDD/SSD установлен и работает), ALM (ВКЛ: сработала 1 или несколько тревог.), V-loss (ВКЛ:

Подключите внешнюю панель индикации к разъёму

Осуществляется

ERR (ВКЛ: неисправность

запись),

(ВКЛ:

RS-232-RX-1. RS-232-TX-1 и питанию -12В.

Кабель видео/аудио выхода и питания монитора

Указанный кабель предназначен для вывода картинки с видеорегистратора на монитор и питания монитора (-12B, не более 0,8A).

Жёлтый авиационный разъем следует подключить к комплекту кабелей RS485, RS232 и доп. датчиков (см. рис. 2.2.6 выше).

Рис. 2.2.7 Кабель видео/аудио выхода и питания монитора

каналу.

включено),

TKDVR).

REC

Потеря видеосигнала),

Внешняя панель индикации и управления (опционально)

Рис. 2.2.8 Общий вид панели

Интерком

TKDVR имеет возможность подключать Интерком для общения между водителем TC и диспетчером в реальном времени.

Тревожная кнопка

К TKDVR может быть подключена тревожная кнопка, обеспечивающая передачу скрытой тревоги в СВФ и/или включению тревожного выхода.

Защитный кожух для разъёмов

Защитный кожух предназначен для защиты разъёмов от механических повреждений и прямого попадания влаги. Использование кожуха является обязательным и завершающим этапом установки TKDVR.

Кожух следует прикрутить к верхней крышки TKDVR винтом, а через отверстие пропустить все провода, предварительно проложив их в трубу из металла или ПНД.

Используемая труба должна быть закреплена плотно и не должна иметь зазоров между кожухом для предотвращения её механических повреждений при вибрации.

Общий вид кожуха представлен на рис. 2.2.9.

Рис. 2.2.9 Защитный кожух для разъёмов

Аксессуары и дополнительная комплектация

В комплекте TKDVR могут находиться различные аксессуары, необходимые для работы различных моделей (антенны, переходники и пр.).

Подключите аксессуары при необходимости к соответствующим разъёмам TKDVR и дополнительными указаниями производителя.

[Примечания]

1. Убедитесь, что напряжение сети находится в диапазоне 8В-36В перед подключением TKDVR. В противном случае, оно может повредить оборудование.

2. Для автотранспорта: жёлтый кабель должен быть установлен в разрыв зажигания, или

TKDVR не сможет правильно завершить свою работу и сохранить всю информацию.

3. В случае удлинения кабелей питания обратите внимание на то, что диаметр удлиняющего кабеля должен быть не менее 1,5 мм

2.3 Тревожные входы и выходы

•Тревожный вход

TKDVR имеет восемь тревожных входов, маркированных как SENSOR IN 1-8. Они могут быть подключены к различным устройствам, такими как датчики движения, датчики открытия дверей, датчикам топлива и пр.

•Тревожный выход

TKDVR имеет 1 тревожный выход (маркировка SENSOR OUT 1) и позволяет подключать к ним любые исполнительные устройства, такие как, например, сирену или световую индикацию. Допустимый ток на тревожном выходе составляет не более 200 мА.

Если Вы хотите подключить более мощные устройства, необходимо подключить их через внешние реле. Ниже представлена типовая диаграмма подключения.

Рис. 2.3.1 - Подключения тревожного выхода

2.4 Подключение и отключение жёсткого/твердотельного диска (HDD/SSD) и установка SD и SIM-карт

TKDVR может быть оснащён 1 жёстким (HDD) или твердотельным (SSD) диском (поставляется отдельно). Просьба внимательно прочитать информацию, представленную ниже для правильного подключения HDD/SSD.

[Примечания]

- 1. Без встроенного и правильно подключённого 2,5" SATA HDD/SSD TKDVR не будет отображать/проигрывать и записывать видео и аудио информацию.
- 2. В связи с постоянным обновлением рынка жёстких дисков, есть вероятность того, что некоторые жёсткие диски могут быть несовместимы с TKDVR.
- 1. Подготовьте 2,5 дюймовый жёсткий/твердотельный диск (2,5" SATA HDD/SSD до 2Тб).
- 2. Поместите его в каретку для HDD/SSD как показано на 2.4.1.
- 3. Закрепите HDD плотно в каретке (чехле), используя комплект винтов M3x5 (см. рис. 2.4.1).

Рис. 3.4.1- Установка HDD/SSD в каретку (чехол)

4. При установке HDD/SSD в каретку обратите внимание на защёлку в его верхней части (рис. 3.4.2). Для того, чтобы плотно зафиксировать HDD/SSD в каретке необходимо установить защёлку, как показано на рис. 3.4.2.

Нажмите на рычаг как показано на рисунке

До получения следующего результата

Рис. 3.4.2- Фиксация HDD/SSD в каретке

[Винмание!]

В случае если HDD/SSD будет установлен неверно, он может выйти из строя.

5. Вставьте каретку с HDD/SSD в TKDVR как показано на рис. 3.4.3. Каретку необходимо вставить плотно, до щелчка. Постарайтесь лёгким движением вытащить каретку, не сдавливая зажим на ручке каретки. Если всё сделано верно, каретка не должна поддаваться и выходить обратно, а лишь свободно двигаться на 2-4 мм в демпфирующим подвесе.

Рис. 3.4.3- Фиксация каретки в TKDVR

- 6. В TKDVR можно установить SIM-карту. Слот для SIM-карты расположен в отсеке прямо под HDD/SSD. Откройте защитную крышку и вставьте SIM-карту (рис. 3.4.4).
- 7. Слот под SIM-картой предназначен для SD-карты типа SDHC (до 64 Гб). Установите SDHC при необходимости.
- 8. <u>Отформатируйте HDD/SSD и SD-карту (см. п. 3.7.2 ниже</u>).

Рис. 3.4.4- Места для установки SIM и SD-карты

9. Закройте отсек на ключ. Замок имеет электронный контакт, <u>препятствующий</u> <u>включению TKDVR</u> в открытом состоянии.

2.5 Пульт управления TKDVR

Рис. 2.5.1- Пульт управления

Таблица 2.5.1

ВКЛ/ВЫКЛ	Примечание: временно не используется.
LOGIN	Если для входа в TKDVR установлен пароль, нажмите эту кнопку чтобы
	ввести его. Система не поддерживает восстановление и сброс пароля –
	просьба не терять пароль.
INFO	Выводит информацию о системе (см. п. 4 «Информация о системе» ниже)
In The Local Division of the Local Divisiono	Позволяет переключать между отображением одной или четырёх камер на
EE .	экране. Нажмите кнопку, чтобы переключиться на отображение четырёх
	камер. Нажмите кнопку повторно, для последовательного переключения
	между камерами 1-4.
RETURN	Возврат к предыдущему подменю.
PAUSE/STEP	Кнопка приостановки и шагового просмотра при воспроизведении видео.
	Нажатие кнопки один раз приводит к воспроизведению шага. Нажмите
	кнопку PLAY для возврата к нормальному воспроизведению.
GO TO	Используется для перехода к определённому времени видеозаписи.
FRAME	Используйте для остановки кадра
PLAY	Кнопка воспроизведения
Forward	Перемотка вперёд. Имеются четыре скорости: 2X, 4X, 8X, 16X
REW	Перемотка назад. Имеются четыре скорости: 2X, 4X, 8X, 16X
Stop REC	Остановка записи
Recording	Запуск записи
NEXT	Переход на следующую страницу/файл воспроизведения
PREV	Переход на предыдущую страницу/файл воспроизведения
PTZ	Функции: авто, предустановка, регулировка, фокус (+ и -) диафрагма (+ и -) и
	пр.
F1, F2, F3	F1- ярлык к системной информации. F2, F3 – запасные кнопки

3. OSD меню

[Примечание]

Структура меню может меняться в зависимости от установленной у Вас прошивки TKDVR и её модели.

Таблица 3.1

	Секрет.	Дата (Базовые настройки устройства)	
	(Настройка	Инф. (Настройка информации о ТС)	
	времени, ТС,	Польз. (Настройки безопасности)	
	пользователей,	Сеть (Настройки локальной сети и 3G/4G)	
	сетей, экрана)	Экран (Настройки экрана)	
	Режим		
	(Настройка	Denving women op	
	режима записи	Режим каналов	
	канала)		
		Общие (Запись, задержка записи, задержка после тревог)	
	Занна	Каналов (Настройка основных каналов)	
	Запись (Настройка	Поток (Настройка дополнительного потока)	
	(пастроика записи)	План (Настройка записи по расписанию)	
		Зерк. (Настройка зеркальной записи)	
		SD (Настройки записи на SD-карту)	
Ввод пароля		Датчик (Настройка источника тревог)	
	Тревоги	Скорость (Настройка датчика скорости)	
	(Настройка	Акселерометр (Настройка акселерометра)	
	тревожных	Температура (Настройка встроенного датчика	
	выходов, скорости,	температуры)	
	акселерометра и	Вых. (Выходные данные тревоги, журнал записей)	
	температуры)	Движе. (Настройки обнаружения движения)	
		Другие (Настройка других тревог)	
	Инстр.	Настр. (Менеджер конфигурационный файл)	
	(Форматирование	Формат. (Форматирование жесткого диска)	
	диска, управление		
	настройками,	Журнал (Поиск по архиву)	
	поиск по записям)		
	Внеш. (Настройка РТZ, 3G/4G, WiFi)	РТZ (Настройка РТZ и дополнительного оборудования)	

Структура меню

	Салон (Беспроводная связь) WIFI (Настройка WIFI) Топлива (Настройки тревоги топлива)
	Порты (Настройка устройства с последовательным интерфейсом)
Поиск (Поиск по записям)	(Поиск по записям)
Инфо (Показать информацию о системе)	(Информация системы)

3.1 Загрузка и вход в систему

Подключите питание к TKDVR и он автоматические начнёт загружаться.

Когда устройство включится (10-25 сек), Вы увидите 4-х или 8-ми оконное изображение (см. рис. 3.1.1) в зависимости от модели TKDVR.

Рис. 3.1.1- Экран запуска

Нажмите кнопку «LOGIN» на пульте для перехода к меню входа в систему:

Рис. 3.1.2- Ввод пароля

№ **ТКDVR:** Присвойте номер ТКDVR для его последующей идентификации в СВФ. Детальная информация см. <u>п. 3.3.2 ниже</u>.

Пользователь: По умолчанию установлен 1 пользователь системы- admin (администратор). Логин: **admin.** Остальные пользователи создаются вручную.

Пароль: Пароль по умолчанию – 8888888. Смените его как можно скорее.

3.2 Меню настройки

Главное меню (см. рис. 3.2.1) включает общие настройки, поиск по видеозаписям, элементы управления, внешнее оборудование и информацию о системе.

Рис. 3.2.1- Главное меню

[Примечания]

1. Сохраняйте изменения во всех подменю нажав на кнопку («**Coxp.**») TKDVR не сохраняет изменения автоматически.

2. В меню используются «кнопки-флажки». Если кнопка «заполнена» - функция включена, если кнопка «пустая», то выбранная функция выключена.

3. Числовые значения могут быть введены как с пульта управления, так и с виртуальной клавиатуры. Буквы могут быть введены только с виртуальной клавиатуры.

4. Нажмите на пульте кнопку «RETURN», чтобы вернутся обратно в меню.

3.3 Основные настройки

Основные настройки включают в себя: время, дату, информацию о транспортном средстве, настройки пользователя, настройки сети и экрана (см. рис. 3.3.1).

Рис. 3.3.1- Основные настройки

3.3.1 Настройка даты и времени

Здесь пользователь может устанавливать дату, время и некоторые основные функции (см. рис. 3.3.1.1).

ДАТА И ВРЕМЯ
Тип даты ГГ/ММ/ДД Дата 2017/01/10 Ср
Формат 24 часа у Время 21:03:09
Часовой пояс GMT+08:00 + 00 +
Летнее время выкл.
откл. монит. 5 мин
Pexum cunxp. GPS
Время синхр. 12:00:00
Питание зажигания Задержка выкл. 5 (0-1440Мин) обслуживание вкл. Э Время 02:00:00 Напряжение выкл 8.50 (8-11.88) Сохр.

Рис. 3.3.1.1- Настройка даты и времени

Тип даты: Нажмите «ENTER» для смены типа отображения даты «ГГ/ММ/ДД» или «ДД/ММ/ГГ». Дата: Текущая дата, согласно установленному типу.

Формат: Формат времени «24 часа» или «12 часов».

Время: Текущее время согласно установленному формату времени.

Часовой пояс: Текущий часовой пояс.

Летнее время: Переход на летнее время, выберете «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

Отключение монитор.: Время автоматического выхода из меню. Пользователь может выбрать 1/5/15 мин.

Режим синхронизации: Вариант на стройки «*GPS*» или «*Ручной*». При выборе варианта «*GPS*», время настроится автоматически при помощи встроенного GPS/ГЛОНАСС приёмника. При выборе «Ручной», пользователь может настроить время системы вручную.

Время синхронизации: Введите время ежедневной автоматической GPS/ГЛОНАСС синхронизации.

Питание: Выберете одну из опций «Зажигание» или «По времени».

«Зажигание»: TKDVR включится автоматически при запуске двигателя транспортного средства (подачи питания) и выключится при выключении двигателя с выбранной задержкой (см. п. «Задержка выключения» ниже).

«По времени»: TKDVR будет включатся и выключатся по таймеру при условии наличия питания.

Задержка выключения: Пользователь может настроить время задержки выключения TKDVR (в случае выбора настройки *«Зажигание»*. Варианты настройки: *0-1440 мин*.

В этом промежутке оборудование будет работать от аккумулятора. Функция работает только при подключении жёлтого кабеля питания к зажиганию (см. <u>п. 2.2 выше</u>).

Обслуживание: Включает и устанавливает время обслуживания TKDVR. В указанное время происходит установка прошивок и перезагрузка TKDVR. Запись видеофайлов при этом останавливается.

Напряжение выключения: Устанавливает напряжение бортовой сети, при котором происходит автоматическое отключение TKDVR (выбор от *8 до 11,8В*). Данная функция особенно полезна при работе TKDVR от АКБ транспортного средства.

3.3.2 Информация о транспортном средстве (TC) Здесь пользователь может ввести данные о TC.

IN	НФОРМАЦИЯ О ТС
Сер.номер:	0000-0000-0002-2f0f
Ном. устр.:	00000
Компания:	
Имя водителя:	MCI
SIM Nº	Погин СВФ
Стат. пробега:	выкл
Пробег:	000000 КМ Принять
Homep TC	00000
	Coxp.
	Coxp.

Рис. 3.3.2.1- Информация о ТС

Сер. номер: Серийный номер материнской платы TKDVR.

Ном. устр.: Номер TKDVR в Системе видеоконтроля флота (СВФ). Это уникальный номер в СВФ, необходимый для регистрации TKDVR на серверах СВФ. При использовании СВФ все TKDVR должны иметь уникальный номер.

Компания: Введите имя компании. Поле информационное: может оставаться пустым.

Имя водителя: Введите имя водителя. Поле информационное: может оставаться пустым.

SIM №: Номер SIM-карты. Поле информационное: может оставаться пустым.

Логин СВФ: Позволяет использовать номер SIM-карты как идентификатор в СВФ, вместо Номера устройства.

Стат. пробега: Включает/отключает сбор учёта пробега. Учёт пробега обеспечивается по GPS/ГЛОНАСС или по CAN-шине.

Пробег: Фактический пробег транспортного средства, относительно которого будет учитываться пробег при включении функции «Стат. пробега».

Номер ТС: Введите номер ТС. Желательно заполнить номер для последующей идентификации ТС оператором в Системе видеоконтроля флота (СВФ).

Номером может служить государственный регистрационный знак, номер ИМО и пр.

3.3.3 Настройки пользователя и настройки безопасности

Здесь пользователь может настраивать параметры безопасности и добавлять пользователей (см. рис. 3.3.3.1). По умолчанию существуют одна учётная запись: администратор (admin).

ВКЛ. Пароля ВКЛ Имя Группа 1. admin Система		HACT	P. 6E3ONACH	юсти	
имя Группа 1 admin Сислема	Br	ел. пароля	и вкл.		
1 admin Система	a to a start and	NMSI	Группа		
		admin	Система		
Добав. Принять Идалить Сохр.	 Д	обав.) (Ірин	иятН (далитн)	Coxp.

Рис. 3.3.3.2- Список пользователей

Для добавления пользователя на жмите «Доб. Польз.» и открытия следующего меню:

😤 доб. польз.	
Имя пользователя	
Пароль польз. Система	-
Пароль	
Подтв.пароль	
Поава польз.	
1 Наст. времени	
2 Инф. о ТС	
3 Упр. польз.	
4 Лок. сеть	
5 Настр. монитора	
6 Настр. записи	
7 Глав. поток	
8 Подпоток	Coxp.

Рис. 3.3.3.2- Добавление пользователей

Введите имя пользователя и выберете тип (системный пользователь, обычный пользователь), создайте пароль, выберете уровень доступа, нажмите на «**Сохр.**» для сохранения.

3.3.4. Настройки сети

Здесь находятся основные настройки LAN и сервера СВФ.

ТКDVR поддерживает удалённое управление через локальную сеть, а также доступ в интернет при помощи RJ-45 или WiFi (см. <u>п. 3.8.3 ниже</u>).

	АСТРОЙКИ СЕТИ	
IP адрес Маска сети Шлюз МАС адрес Режим	192.168.000.250 255.255.255.000 192.168.000.001 74:6F:19:02:2F:0F TP	
Адрес сервера Порт управ IP интеркома Порт интеркома IcCard IP IcCard Порт	192.168.000.148 6608 192.168.000.152 1111 192.168.001.152 19000	Coxp.

Рис. 3.3.4.1- Настройки сети

Настройка локальной сети

IP адрес: IP-адрес TKDVR в локальной сети. Должен быть в диапазоне IP-адресов маршрутизатора.

Маска сети: Адрес маски сети. По умолчанию 255.255.255.000.

Шлюз: ІР-адрес маршрутизатора.

MAC адрес: MAC-адрес TKDVR.

Настройки подключения к СВФ

Режим: Можно выбрать «IP» или «Домен». ТКDVR может связываться с CBФ по IP (например, 123.123.123.123) или по имени домена, например cfv.google.com. Установите необходимое в зависимости от настройки CBФ.

Адрес сервера: статический IP-адрес сервера СВФ в сети (Internet или LAN).

ТКDVR соединится с сервером при помощи 3G (4G) /WIFI /RJ45.

Порт управления: Только значение 6608.

Настройка интекома

IP интеркома: IP адрес интеркома **Порт интеркома:** По умолчанию 1111


Настройка контактных смарт-карт

IcCard IP: IP адрес сервера с работам IC карт **IcCard порт:** Порт сервера по работе с IC картами

3.3.5 Настройки экрана

Здесь пользователь может настроить отображаемую на экране монитора информацию.

ход сигна			
выход сигн Іред. прос	ал PAL у	вкл. 🖣	
Информ.	Разр.зап.	отображать	
Время	вкл	вкл	
Скорость	вкл	выкл	
Гемп.	вкл	выкл	
Homep TC	вкл	выкл	
Coct. IO	выкл	выкл. 🖣	След.
GPS	вкл	выкл	Coxp.

Рис. 3.3.5.1 - Настройка экрана

Вход. сигнал: Видео формат, передаваемый от подключённых аналоговых/AHD камер: *NTSC/PAL*.

Выход. сигнал: Видео формат, передаваемый по TV-OUT: NTSC/PAL.

Пред. просм.: Включить отображение дополнительной информации (см. ниже) в кадре выбранного канала.

Информ: Здесь пользователь может включить/отключить наложение дополнительной информации на картинку от камер видеонаблюдения и её отображение оператору и/или записывать данную информацию.

При включении отображения информации («*Отображать*»), она будет выводиться только на экран оператора в реальном времени, но не при воспроизведении видеоархива.

В случае, если разрешена запись данной информации, то она будет только записываться и отображаться при воспроизведении архива (*«Разр. зап.»*) но не оператору в реальном времени. К дополнительной информации относится: время, скорость, температура, номер машины (для автотранспорта), состояние тревожных входов (I/O), координаты GPS/ГЛОНАСС и пр.



3.4 Настройка режима записи канала

Настройки записи каналов включают в себя выбор используемых камер AHD или IP или комбинированный режим, а так же выбора качества их записи.

Установите галочку напротив необходимого режима.

720P 960H 1080P 720P 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 3 4 0 0 4 0 4 0 4 0 0 1 5 0 4 0 0 1 6 2 2 0 0 1 7 4 0 2 0 1		AH	D	THE	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		720P	960H	1080P	720P
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	4	0	0	0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	0	0	0	4 [
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	4	0	0	4 [
5 0 4 0 4 [6 2 2 0 0 [7 4 0 2 0 [4	0	4	0	0
6 2 2 0 0 [7 4 0 2 0 [5	0	4	0	4
7 4 0 2 0 [6	2	2	0	0 [
	7	4	0	2	0
8 0 4 2 0 [8	0	4	2	0

Рис. 3.4.1- Режим каналов

3.5 Настройки записи

Здесь находятся настройки параметров записи, такие, как общие настройки, способ сжатия, дополнительный канал, расписание записи, создание зеркальных образов.





Рис. 3.5.1- Настройка записи

3.5.1 Общие настройки записи

OE	ЩИЕ НАСТР. ЗАПИСИ
Тип записи	Обычн Зап. инфо 4
Режим записи	Авто. 🔻 Зап. при скач 🔻
Длина зап	45мин
Перезапись	вкл Выкл. ТС Откл
Зап. до трев.	10(0-20 cek)
Зап. по трево	гм 025 (0-300 cek)
Зад. отпр.	075 (5-255 сек)
Блок. файла	5 Дней -
Шифр. видео	выкл
Громкость	04 Toxp
	CONDI

Рис. 3.5.1.1- Общие настройки записи



Тип записи: На выбор имеется обычный (*«Обычн.»*) тип записи и покадровое сжатие *«Покадр»*.

Зап. инфо: Запись дополнительной информации, отображаемой в кадре, такой как время, данные GPS и пр.

Режим записи: Выбор запуска записи. Пользователь может выбрать

«Авто.» - автоматическая запись при запуске TKDVR

«Тревога» - включение записи только при наличии тревоги.

«Таймер»- запись по таймеру.

Длина записи: Настройка длины одного видеофайла при режиме запуска записи «Автоном.». На выбор: *15/30/45 мин*.

Перезапись: Включение/отключение перезаписи старой видеоинформации. В случае, если перезапись отключена, то TKDVR перестанет сохранять записи при заполнении жёсткого/твердотельного диска и карты памяти.

Запись до тревоги: Настройка времени записи перед тревожным срабатыванием, которое будет сохранено. Работает только при выборе режима записи «Тревога».

Задержка тревоги: Настройка времени записи после тревожного срабатывания, которое будет сохранено.

Задержка отправки: Время задержки до отправки информации по тревожным выходам. Блокирование файла: Если пользователю необходимо сохранить видео о тревожном срабатывании, он может заблокировать его на *1/3/5/7/10/15/30/45* дней, что не позволит его переписать даже, если у TKDVR кончится память.

Шифрование видео: Хранить видео в зашифрованном формате. Для проигрывания видео потребуется пароль администратора.

Громкость: Здесь пользователь может выбрать уровень громкости от 1 до 15 записи аудиоканалов.



3.5.2. Настройки каналов

	F	АСТР. КА	НАЛОВ	}	
K-X	Вкл.	Разреш.	Кадры	Кач.	Звук
K-1	вкл. 🚽	720P -	25	3 🚽	выкл
K-2	вкл. 🖣	720P -	25 -	3 -	выкл
K-3	вкл. 🚽	720P -	25 -	3 -	выкл. 🚽
K-4	вкл. 🖣	720P -	25 -	3 -	выкл
					Coxp.

Рис. 3.5.2.1- Настройка каналов на примере TKDVR-420

Настройте необходимые параметры каждого канала:

К-Х: Настройка каналов 1-4 (для серии TKDVR-81X доступны 8 каналов);

Вкл: Включение или отключение отдельных каналов;

Разреш.: Выбор разрешения каждого канала.

Кадры: Количество кадров в секунду (1-25 к/с);

Кач.: Качество видеопотока (1-8, где 1- это максимальное качество);

Звук: Вкл. или выкл. записи аудиоканала.



3.5.3. Настройка дополнительного потока

Данное меню позволяет менять настройки дополнительного потока, выводимого на HDMI и в CBФ. Качества видеоизображения, передаваемого в виде дополнительного потока всегда меньше основного и позволяет экономить сетевой трафик.

H	АСТР. ПО	дпотока	
Разреш	Кадры	Режим	Битрей
CIF -	8 -	CBR 🚽	128 -
			Coxp.

Рис. 3.5.3.1 – Настройка дополнительного потока

Разрешение: Выбор разрешения дополнительного потока. На выбор *CIF* (352х288) и *QCIF* (176х144).

Кадры: Количество кадров в секунду (1-25 к/с);

Режим: Выбор режима сжатия данных (CBR или VBR);

Битрей: Выбор качества картинки (16-384 бит/сек).



3.5.4. Запись по расписанию

В случае, если в разделе «Общие настройки записи» (см. <u>3.5.1 выше</u>) выбрана запись по расписанию, необходимо настроить расписание в этом меню.

Период	Период-1 -		
Ежедневно	00:00:00	00:00:00	
Понедельник	00:00:00	00:00:00	
Вторник	00:00:00	00:00:00	
Среда	00:00:00	00:00:00	
Четверг	00:00:00	00:00:00	
Пятница	00:00:00	00:00:00	
Суббота	00:00:00	00:00:00	
Воскресенье	00:00:00	00:00:00	
			Coxp.

Рис. 3.5.4.1 - Запись по расписанию

Период: Возможен выбор до 2 отдельно настраиваемых временных отрезков (*Период 1-2*); **Ежедневно:** Запись будет осуществляется каждый день в указанный промежуток времени (формат времени ЧЧ:MM:CC);

Понедельник - Воскресенье: Запись будет осуществляется по конкретным дням недели в указанные промежутки времени (формат времени ЧЧ:ММ:СС).



3.5.5. Настройки зеркальной записи

Функция зеркальной записи видео позволяет пользователю параллельно записывать всю информацию на карты памяти SD (см. <u>п. 3.5.6 ниже</u>).

Эта функция позволяет предотвращать потерю видео и аудио информации в случае выхода из строя HDD/SSD диска.

К1 ВКЛ. Разреш. Кацры Кач. Эвук. К1 ВКЛ. НD1. 10. 7. Выкл. К2 ВКЛ. НD1. 10. 7. Выкл. K3 ВКЛ. НD1. 10. 7. Выкл.	IV V	Drate	Doppour	ICO TINI T	Korr	Dours
K1 ВКЛ. HD1 10 7 Выкл. K2 ВКЛ. HD1 10 7 Выкл. K3 ВКЛ. HD1 10 7 Выкл.	N-V	BRJI.	Разреш.	кадры	hay.	SByR.
K2 ВКЛ. HD1 10 7 Выкл. K3 ВКЛ. HD1 10 7 Выкл.	K1.	вкл	HD1 -	10-	7 -	выкл.
K3 ВКЛ HD1 - 10 - 7 - ВыКЛ.	K2	вкл	HD1 -	10-	7 -	выкл.
	КЗ	вкл	HD1.	10-	7.	выкл.
	K4	вкл.	HD1 -	10-	7 -	выкл.

Рис. 3.5.5.1- Зеркальная запись

К-Х: Настройка каналов 1-4;

Вкл: Включение или выключение отдельных каналов;

Разреш.: Выбор разрешения каждого канала.

Кадры: Количество кадров в секунду (1-25 к/с);

Кач.: Качество видеопотока (1-8, где 1- это максимальное качество);

Звук: Включение или выключение аудиоканала.



3.5.6. Запись на SD карты

Видеорегистраторы серии TKDVR позволяют параллельно записывать всю информацию на карты памяти SD.

Для включения этой функции вставьте SD карту в подходящий слот и установите значение "Запись на SD" на «вкл».

Настройки качества параллельной записи представлены в разделе «Зеркальная запись» (см. <u>п.</u> 3.5.5 выше).

[Примечания]

1. Только TKDVR со встроенным модулем 3G (4G) имеют указанную функцию.

Если требуется реализация этой функции для других моделей, просьба связаться с нами.

2. Для правильно работы SD карта должна быть предварительно отформатирована в FAT32 как указано в <u>п. 2.4. выше</u>.



Рис. 3.5.6- Запись на SD карты



3.6 Настройка тревог

Раздел по настройки тревог включает в себя настройки тревожных входов, допустимых скоростей, акселерометра, температуры, датчиков движения и пр.



Рис. 3.6.1- Настройка тревог



3.6.1. Настройка тревожных входов

TKDVR способен работать с разными видами внешних охранных и пожарных датчиков. Подключение датчиков даёт возможность записывать тревожные события такие как, открытие и закрытие дверей, отключение питания, задымление, обнаружение движения и пр. Пользователь может настроить их в этом меню после подключения. В настройках можно установить, высокий, низкий уровень тока и признак срабатывания тревоги.

	НАСТР. ДАТЧИКОВ
IO	ID-1 - Связан с Кl -
RWN	[10] Макс. 8 символов
Вкл.	выкл.
Эл. ур.	Высокая -
Тип	Тревога -
Задержка	20 cek 🚽
Снимок	выкл. 🗸
Выпрузка	вкл. 🗸
	Coxp.

Рис. 3.6.1.1- Настройка датчиков

IO: тревожные входы *IO-1 – IO-8*. Примечания: *IO-5/IO-6* требуют отрицательный входной сигнал. Связан с: Включение связи тревожного выхода с каналами видеонаблюдения (К1-К4 или К1-К-8 в зависимости от модели TKDVR), или без связи с каналом.

Имя: Имя, присваиваемое пользователем.

Вкл: Включение и выключение сигнала

Эл. ур.: Уровень тока для срабатывания тревоги. «Высокая» >4B, «Низкая» < 4B.

Тип: *«Случай»/ «Тревога»*. В случае выбора *«Случай»*, запись будет вестись в обычном режиме, в случае *«Тревога»* - только по тревоге.

Задержка: Выбор времени задержки тревоги от 10 до 60 сек.

Снимок: Включение или выключение создания снимка связанного с тревогой канала видеонаблюдения при тревоге.

Выгрузка: Включение или выключение выполнения выгрузки информации от тревоги в СВФ.



3.6.2. Настройка допустимых скоростей

	HACTP.	скорости	
Источни	1K GE	×S 🚽	
Коэффициент	(X100) ()		
Ед. (изм. (Кы	<u> </u>	
RWN	Вкл.	Предел	Тип
Мин.ск.	выкл	15	Случай 🚽
Макс.ск.	выкл. 🚽	120	Случай 🚽
and the second second			
			Coxp.
			Coxp.

Рис. 3.6.2.1 - Настройка допустимых скоростей

Источник: «*GPS*»/ «*Автомобиль*». Настройка «*GPS*» выбирается, когда TKDVR имеет встроенные GPS/ГЛОНАСС приёмник с подключённой антенной. Если данные поступают от датчиков скорости транспортного средства - «*Автомобиль*». При выборе «*Автомобиль*» пользователю необходимо подключить импульсный датчик к входу скорости TKDVR (обозначение проводов: SENSORS/SPEED). Примечание: Настройка «*GPS*» не гарантирует отображения скорости в случае потери связи со спутником.

Коэффициент: В случае выбора получения данных о скорости с датчиков транспортного средства, пользователю необходимо указать коэффициент пересчёта. *Коэффициент = показатель датчика импульса / скорость*.

Ед. изм.: Выбор единицы измерения км/ч или мили/час.

Мин. ск./Макс. ск: Настройка тревог допустимых скоростей минимальных и максимальных скоростей для активации тревоги. После включения функции пользователю необходимо настроить видео канал для записи тревоги.



3.6.3. Настройка акселерометра

Акселерометр используется для обнаружения резкого ускорения транспортного средства, например, вследствие столкновения.

and and a second		HACTP. /	акселером	IETPA
	Ед. Из	зм .(q)		
	RWN	Вкл.	Предел	Тип
	Х	выкл 🚽	2.00	Случай 🚽
	Y	выкл 🚽	2.00	Случай 🚽
	Z	выкл	2.00	Случай 🚽
	x:-0.02,	Y:0.0	3, Z:0.0	2 Кал.
				Coxp.

Рис. 3.6.3.1- Настройка встроенного акселерометра

Имя: Выбор оси координаты.

Вкл: Включение или выключение

Предел: Допустимое предельное (максимальное/минимальное) значение показателя акселерометра, при котором будет срабатывать тревога.

Тип: *«Случай»/ «Тревога»*. В случае выбора *«Случай»*, запись будет вестись в обычном режиме, в случае *«Тревога»* - только по тревоге.

Кал.: Калибровка (обнуление) значений акселерометра по всем осям.



3.6.4. Настройка температуры

н Цат.тем Ед.изм.	HACTP. TE III (<u>FKDVF</u> (°C	EMFIEPATY	РЫ
RWN	Вкл.	Предел	Тип
Нтемп	выкл. 🖣	+-0	Случай 🖣
Втемп	выкл	+-80	Случай 🖣
DTemi			

Рис. 3.6.4.1- Настройка температуры

ТКDVR приспособлен для работы в температурном режиме от -40 C до 80 C.

Дат. Темп.: Выбор датчика для измерения температуры.

Ед. изм.: Выбор единиц измерения температуры.

Н. – темп.: Включение тревожного сигнала при низкой температуре

В. – темп.: Включение тревожного сигнала высокой температуры.

Вкл.: Включение или выключение тревоги при низкой или высокой температуре.

Предел: Установка предельно допустимости температуры.

Тип: *«Случай»/ «Тревога»*. В случае выбора *«Случай»*, запись будет вестись в обычном режиме, в случае *«Тревога»* - только по тревоге.



3.6.5. Настройка обнаружения движения.

Датчики движения предназначены для выявления движения в кадре.

TKDVR имеет по одному датчику движения на каждый видеоканал. Для каждого датчика движения можно указать свою чувствительность (*Чувст*.) и сектор обнаружения (*Зона*).

Необходимо обратить внимание, что датчик движения реагирует на изменения освещённости сцены, поэтому рекомендуется использовать его только в помещениях со статическим освещением.

K-X	Вкл.	Чувст.	Зона
K-1	выкл	Низ -	Настройка
K-2	выкл	Низ 🖣	Настройка
K-3	выкл	Низ 🖣	Настройка
K-4	выкл	Низ -	Настройка
K-4	выкл	Низ 🖣	Настройка

Рис. 3.6.5.1- Настройка обнаружения движения на примере TKDVR-42X

К-Х: Выбор канала.

Вкл.: Включение или выключение датчика движения для определённого канала.

Чувст.: Настройка чувствительности (низкая/ средняя/высокая).

Зона: Настройки зоны. Позволяет выбрать зону действия датчика движения.



3.6.6. Настройка передачи тревог

NCT. T.	Выход		Жур.	
10-1 -	Откл.	9	вкл	
Гемп. диска	Откл.]	вкл	
Скорость	откл.]	вкл. 🚽	
Акселерометр	откл.]	вкл. 🚽	
Движение	откл.	3	вкл. 🚽	
Потеря видео	откл.	9	вкл. 🚽	
Ош.обор	откл.	9	вкл. 🚽	
Ошибка GPS	откл.	9	вкл. 🚽	

Рис. 3.6.6- Настройка передачи тревог

Пользователь может установить включение тревожных выходов для каждого типа тревоги и записи в журнал используя это меню.

Выход: Выбор тревожного выхода, активируемого при тревоге (*Выход-1, Выход-2, откл.* – не передавать тревогу).

Жур.: При включении каждая тревога будет создавать тревожную запись и сохранятся в журнале TKDVR.



3.6.7. Настройка других тревог



Рис. 3.6.7.1 – Другие тревоги

Помимо основных видов тревог, пользователь может установить другие виды тревог, такие как: **Лимит стоянки (мин):** Установка время стоянки ТС в минутах, по истечению, которого будет выводиться тревога.

Уст. водителя (ч.): Параметр усталости водителя (часы). Позволяет устанавливать количество часов, после которых будет выводиться тревога.

Для сброса данного параметра необходимо сменить имя водителя через CBФ или в меню информации о TC (см. <u>п. 3.3.2</u>).



3.7 Инструменты

В этом меню пользователь может настраивать дополнительные функции, форматировать HDD/SSD, SD и просматривать созданные виде, аудио и тревожные записи.



Рис. 3.7.1 – Инструменты



3.7.1. Настройка

	НАСТРОЙКА
	Настр. по умол.
	Импорт. конфиг.
	Эксп. конфиг.
1	Изм. логотип

Рис. 3.7.1- Настройка

В случае непредвиденных ошибок, пользователь может восстановить настройки по умолчанию выбрав «**Настр. по умол.**».

Импортирование настроек: Если пользователь сохранил настройки, он может их импортировать, нажав на «**Импорт. конфиг.**».

Эксп. конфиг.: Если пользователь хочет сохранить настройки TKDVR, он может экспортировать текущие настройки на USB, HDD/SSD или SD-карту.

Эта функция может быть полезна для тиражирования настроек и переноса их на другие TKDVR, а также перед обновлением прошивки TKDVR.

Изменение логотипа

Пользователь, по желанию, может изменить логотип экрана загрузки и обновления. Логотип должен отвечать требованиям: формат, размер, разрешение и имя (см. ниже). Для смены логотипа пользователь должен выполнить следующие действия:

1.Отключить 3G (4G) и WIFI.

- 2.Скопировать две картинки на USB носитель (USB 2.0, формат FAT32) и подсоединить его к TKDVR.
- З.Нажать «Изм. логотип».

Требования к файлам:

Имя: loading.jpg; upgrading.jpg (обе картинки должны быть сохранены в корневую директорию USB носителя).



Формат файлов: JPG Разрешение и размер: 720*576 (< 256Kb).

3.7.2. Форматирование

Форматирование различного типа используемых носителей.

Для форматирования ознакомьтесь со списком подключённых носителей (в примере установлен только HDD- см. рис. 3.7.2).

Для выбора носителя и форматирования нажмите кнопку «Формат». Далее в окне предупреждения нажмите «ОК» для начала форматирования.



Рис. 3.7.2.- Форматирование

[Примечание] HDD, SSD диск, SD-карты, USB и зеркальные диски должны быть отформатированы перед использованием в TKDVR. SD-карты и USB должны быть в формате FAT32, а HDD/SSD в - EXT3.



3.7.3. Поиск по архиву

В данном меню пользователь может просматривать записанные ранее видео и аудиозаписи.

Выберите необходимую дату и временной отрезок который вы хотите просмотреть.

В верхней части экрана представлен календарь (с 1-ого по 31-ое число) на месяц, выбранный в поле «Дата» с учётом типа записи и места расположения.

Если клеточка вокруг дня закрашена синим (см. рис. 3.7.3.1), то на этот день в системе имеется видеозапись. Этот функционал удобен для проверки записей на разных носителях и быстрому поиску тревог.

		aerolaans	ſ	101	СКГ	10 /	APX	ИВУ	/			
	01	02	03	04	05	06	07	80	09	10	11	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Дата Врек Тип Расі	Дата 2017/01/10 Время нач. 00:00:00 Время конц. 23:59:59 Тип зап. Системная - Располож. HDD -											
											Пс	MCK

Рис. 3.7.3.1- Поиск по архиву

Тип зап.: Выбор типа записи («*Системная*» / «*Тревожная*»). «Системная»- это стандартная видео/аудиозапись. «Тревожная»- это запись тревожных событий, настроенных ранее (см. выше).

Располож.: Выбор места записи (HDD/SSD/SD-карта или источник зеркальной записи).



Экспорт записей

Экспорт записей (видеоинформации/аудиоинформации) может осуществляется по нескольким вариантам:

- 1. Используя Систему видеоконтроля флота (СВФ) по каналам WiFi и 3G/4G (LTE);
- 2. Извлекая HDD/SSD и встраивая его в другие системы;
- 3. Использование функцию экспорт видеоинформации.

Пункты 1 и 2 представлены в отдельных инструкциях.

HEIRER		ВОСП	РОИЗВЕД						
Дат	a (2017,	/03/13]							
	К Тип	Начало	Конеп	Pasp. 1	Размер				
1	1. Ho	nper	упрежд.		2.4M	\square			
2.	2 Ho	mata	- 71 /-1		2M				
3	3 Ho	TOL	aT: T\T		2.M				
4	4 Ho	progre	ss: 24/2	4 (M)	2.M				
5	1 Ho				47M				
6	2 Ho		Отмена		4M				
7	3 Ho				4M				
8	4 Норм	аль 13:46:4	7 13:51:	35 960H	4M				
Нач	Начало Пред. След. Конец								
Выбрать Обратный Экспорт									

Рис 3.7.3.2 – Экспорт видеоинформации

Для экспорта видеоинформации из TKDVR на USB носитель:

- 1. Выбрать интересующий период и нажать кнопку «Поиск» (см. рис. 3.7.3.2 выше)
- 2. Вставите отформатированный USB носитель (FAT32, USB 2.0).
- 3. Выберите необходимый/ необходимые видеофайлы и нажмите кнопку «Экспорт» (см. рис. 3.7.3.2).

Индикатор на USB носителе загорится (если такой имеется), появится окно о статусе экспорта записей. По результатам экспорта будут отображено уведомление и USB носитель автоматически отключиться от питания (огонёк на носителе потухнет).



3.8 Настройки внешнего оборудования

В этом меню пользователь может настраивать параметры подключаемых PTZ, 3G/4G (LTE), WIFI, настройки тревог от датчиков топлива, настройка счётчиков посетителей и пр.



Рис. 3.8.1 – Настройка внешнего оборудования



3.8.1. Настройка РТΖ

Настройки в этом разделе предназначены для установления исходных параметров подключаемой поворотной камеры.



Рис. 3.8.1.1- Настройка РТZ

К-Х: Выбор канала к которому подключена поворотная камера.

Протокл: Выбор протокола управления «PELCO-D» или «PELCO-P»

Устр: Выбор скорости передачи данных 1200/2400/4800/9600 бит/сек. Для правильной настройки просьба руководствоваться инструкцией производителя PTZ.

Бит данных: Количество битов (1-8). Для правильной настройки просьба руководствоваться инструкцией производителя PTZ.

Стоп бит: Стоповый бит. Для правильной настройки просьба руководствоваться инструкцией производителя РТZ.

Проверка: Проверка количества бит. Для правильной настройки просьба руководствоваться инструкцией производителя PTZ.

Адрес: В случае подсоединения к TKDVR более одного PTZ, пользователю необходимо присвоить индивидуальный адрес каждому PTZ.

После установки и сохранения всех необходимых параметров камеры в разделе РТZ, далее следует перейти в раздел - <u>настройка устройств RS-232 (COM порт)</u> и выставить в строке MCU COM1 – РТZ, затем выполнить сохранение настройки и перезагрузить TKDVR.

[Примечания]

1. TKDVR позволяет осуществлять базовое управление поворотно-наклонными камерами и



устройствами (PTZ). Поддерживаются наклон, поворот, фокус +/-, зумирование +/- и управление диафрагмой +/-.

2. Расширенные протоколы, как например, управление дворником, вызов предустановок, включение сканирование, переворот изображения и пр. должны выполняться с отдельного пульта управления, не входящего в комплект TKDVR.

3.8.2. Настройка 3G/4G

Для использования 3G/4G (LTE) связи необходимо установить SIM-карту (см. п. 2.4 выше).

	НАСТРОЙКА 3G/4G	
Сеть	вкл. 🖣	
Тип	FDD-LTE 🚽	
APN	Bqnet	
Ном.центра	*99#	
Имя польз	bard	
Пароль	****	
NetMode Sel	CTUA	
Авториз.	None	
		Coxp.

Рис. 3.8.2.1 - Настройка 3G/ 4G (LTE)

Сеть: Включение и выключение 3G/4G связи.

Тип: Вид связи. TKDVR поддерживает FDD-LTE, TDD – LTE, EVDO/LTE. Пользователю необходимо уточнить поддерживаемый тип у оператора мобильной связи.

APN: Каждый оператор мобильной связи имеет свой уникальный APN (шлюз передачи данных GPRS/3G/4G (LTE). Необходимо запросить этот шлюз.

Номер центра: Каждый оператор мобильной связи имеет свой уникальный номер SMS-центра. Уточните номер у оператора мобильной связи.

Имя польз./Пароль: Имя и пароль для доступа в сеть 3G/4G (LTE). Уточните эти данные у оператора мобильной связи.

NetMode Sel: Выбор сети передачи данных *(«AUTO», «GSM», «WCDMA/TD/EVDO», «LTE, LTE>WCDMA>GSM»*)

Авторизация: Выбор типа авторизации в сети (None, PAP, CHAP, PAP&CHAP).



3.8.3. Беспроводная сеть (Wifi)

Некоторые модели TKDVR имеют встроенный WiFi, а также может работать в качестве точки доступа.

Pexum WIFI	Внутренний -	
Вкл.	выкл Тип IP	CTAT. IP
Точка дост.	IntSSID-1	
ID службы	IntSSID-1	
IP адрес	[192.168.000.251]	
Маска сети	255.255.255.000	
Шлюз	192.168.000.001	
Шифрование	выкл	
Авториз.	OTCYT T	
Шифрование	NONE -	
Пароль	****	
		Coxp.

Рис. 3.8.3.1- Настройки встроенного Wifi

Режим WIFI: Выбор режима WIFI (*«Внутренний»/ «Внешний»*).

«Внутренний» режим- работа TKDVR в качестве клиента сети WiFi.

«Внешний режим» - Работа TKDVR в качестве точки доступа (Access Point). В этом режиме TKDVR может обеспечивать доступ в интернет, например, пользователем автобуса. Для связи с интернетом необходимо подключить 3G/4G (LTE) связи.

Вкл: Включение и выключение WiFi.

Тип IP: Выбор типа адреса в сети («Статически адрес»/ «DHCP»)

Точка доступа Название точки доступа

ІD службы: ID точки доступа.

ІР адрес: Статический ІР-адрес в локальной сети.

Маска сети: Маска в локальной сети. Обычно 255.255.255.000

Шлюз: IP адрес шлюза локальной сети.

Шифрование: Включение или отключение шифрования.

Авторизация: Позволяет выбрать режим авторизации (*«Отсутствует»/ «WPA» / «WPA-PSK» / «WPA2-PSK»*)



Шифрование: Позволяет выбрать режим шифрования («Отсутствует»/ «WEP»). Пароль: Пароль для доступа к зашифрованной сети.

3.8.4. Настройка последовательный устройств

В данном разделе можно настроить различные датчики, подключённые к проводам «SENSORS/SPEED» и +/- RS-232.

Это могут быть датчики топлива, датчики уровня масла, скорости и пр.

[Внимание]
Настройка, указанных в разделе датчиков, производится индивидуально согласно инструкции
производителя датчиков.

	НАСТР. ПОСЛЕД. УСТ-В
ID	Прибор 1 -
Вкл.	выкл
Коэф.	00100 L/MM x 100
Пределы	0050 MIL
Адрес	01
	Coxp.

Рис.-3.8.4 - Настройка последовательных устройств.

ID: Номер подключаемого датчика («Прибор 1», «Прибор 2», «Прибор 3», «Прибор 4») **Вкл:** Включение и отключение.

Коэффициент: Коэффициент пересчёта (коэффициент указывается в инструкции по эксплуатации подключаемого датчика).

Пределы: Предельные значения датчика, при которых раздается тревога.

Адрес: Адрес датчика. У каждого из подключаемых датчиков должен быть свой уникальный адрес.



3.8.5. Настройка устройств RS-232 (СОМ порт)

В этом разделе настраиваются дополнительные устройства и оборудование, работающие по RS-232.

Устанавливаемое оборудование и устройства необходимо предварительно согласовать с АО «ТРАНЗАС Консалтинг».

[Внимание]

Настройка дополнительного оборудования производится согласно инструкциям производителя оборудования.

	ΠΟΡΤΗ		an a
	COM01	COM02	
Пост. Прибор	Интерком	LRD IC	
Устр.	57600 🚽	9600 🚽	
Бит данных	8	8 -	
Стоп-бит	1	1	
Проверка	Her	Her	
MCU COMIL:	Темп. датчик	3	
Устр.	115200 -		
		Cox	0.

Рис.- 3.8.5.1 – Настройка RS-232

COM01:

Пост. Прибор: «Интерком»/ «Бензин МХ»- датчик бензина/ «LRD IC»- считыватель IC карт/

«AUTOWISER»/ «TTS»- TTS для отправки СМС в СВФ/ «Бензин DX» - датчик бензина / «Бензин XY» - датчик бензина/ «OBD»- OBD автомобиля. Устр.: «1200»/ «2400»/ «4800»/ «9600»/ «19200»/ «38400»/ «57600»/ «115200». Бит данных: «8»/ «7»/ «6»/ «5». Стоп бит: «1»/ «2». Проверка: «Hem»/ «Hevem.»/ «Yem.»/ «Mark» / «Space». MCU COM1: «PTZ»/ «Счётчик людей/ «Панель»/ «Темп. Датчик»/ «НУ Темп. Датчик».



COM02:

Пост. Прибор: «LRD IC»- считыватель LRD IC карт/ «Панель» / «IC карта»- считыватель IC карт / «Электр. замок»- автоматическая блокировка дверей/ «Темп. датчик»/ «CULES IC» -считыватель IC карт типа CULES/ «Таксиметр.»- автоматический таксометр/ «Ctrl panel»панель тачскирн/ «Пул. Упр. 1»/ «TTS»- TTS для отправки СМС в СВФ / «Бензин РYD»/ «Бензин DX, RDT, GPS» / «HID IC»/ «Уль ТОП. CR»/ «Род ТОП CR». Устр.: «9600»/ «19200»/ «38400»/ «57600»/ «115200». Бит данных: «8»/ «7»/ «б»/ «5». Стоп бит: «1»/ «2». Проверка: «Hem»/ «Hevem.»/ «Чет.»/ «Mark» / «Space».

4. Обновление TKDVR

[Внимание]

1. Обновление TKDVR производимое не производителем оборудования может привести к поломке TKDVR и аннулирование гарантии производителя.

2. Не отключайте питание устройства во время обновления.

3. Перед обновлением системы внимательно прочитайте последовательность действий

Обновление всех видеорегистраторов TKDVR целесообразно производить в АО «ТРАНЗАС Консалтинг» или в режиме «Онлайн» используя Систему видеоконтроля флота (СВФ)- см. рис. 4.1.



Рис. 4.1- Обновление TKDVR через СФВ



В случае, если не один из указанных выше способов не подходит, то возможно произвести обновление используя USB накопитель:

- 1. Отключите 3G/4G (LTE)- см. п. 3.8.2 выше;
- 2. Отключите WIFI- см. <u>п. 3.8.3 выше;</u>
- 3. Отключите устройство от питания и дождитесь полной разрядки конденсаторов (все светодиоды должны потухнуть);
- 4. Отформатируйте накопитель USB 2.0 (**USB 3.0 не поддерживается**) накопитель в файловой системе FAT32
- 5. Скопируйте файл обновления в корневую директорию накопителя USB 2.0 и подключите его к порту USB 2.0 TKDVR;
- 6. Включите питание TKDVR;
- 7. TKDVR начнёт автоматически обновляться, а на дисплее будет отображаться «Обновление…» см. рис. 4.2.
- 8. TKDVR перезагрузится от одного до нескольких раз и запустится автоматически после завершения обновления. Обновление можно считать завершённым после того как TKDVR будет отображать все подключённые камеры и не перезагружаться в течение 5 мин.
- 9. Вытащите USB носитель по завершению обновления.



Рис 4.2- Обновление TKDVR через USB накопитель

[Примечание] Не отключайте питание устройства во время обновления.



5. Информация о системе

В этом разделе представлена общая информация о текущем состоянии TKDVR.

Пользователь может прочитать всю важную информации о TKDVR, нажав на кнопку «INFO» на пульте управления или выбрав раздел «ИНФО» в главном меню.

ИНФ.	СИСТЕМЫ
Вер. прош.Т16120905	Версия MCU:V607201
Komn. Bep.JH4-HYBRID-	-103R GPS-M: OTCYTCTBME
GPS CMPH.:	
Скорость: 0km/h	Кол-во имп. О
Темп. диска: 20°С	
SIM-карта: <mark>отсутст.</mark>	SIM сигнал:
4G-M: ME909u-521	4G-State <mark>Нетсвязи</mark>
WIFI-M: OTCYTCT.	WIFI CUPH.
Связьс СВф:отключен	INTERCOM: OTKINOUGH
Устр.СОМ1: отсутст.	INTERCOM-ID:OTCYTCT.
Сост.датч:1:L 2:L 3:	L 4:L 5:L 6:L 7:L 8:L
Сер.номер: 00-00-00-	00-00-02-2F-0F
IMEI: 86046102432841	4 След. Назад

Рис. 5.1- Информация о системе (стр. 1)

Вер. прош.: Текущая версия программного обеспечения.

Комп. вер.: Версия оборудования.

GPS: Тип GPS/ГЛОНАСС модуля и уровень сигнала в дБ.

Скорость: Скорость движения по GPS/ГЛОНАСС или подключённому датчику скорости.

Темп. диска: Температура HDD/SSD диска.

SIМ-карта: Информация наличии SIМ- карты.

3G-M/4G-M/WIFI-М: Наличие 3G/4G/WIFI модуля и уровень сигнала (в дБ).

Связь с СВФ: Наличие подключения к серверу системы видеоконтроля флота (СВФ).

Сост. датч.: Состояние датчиков тревог.

INTERCOM: Наличие подключённого интеркома;

INTERCOM-ID: Идентификатор (порядковый номер) в СФВ;

Сост. датч.: Состояние датчиков тревог (№ п/п: показания уровня);

Сер. номер: Серийный номер материнской платы;

IMEI: международный идентификатор мобильного оборудования;



Инструкция по эксплуатации TKDVR серии TKDVR-420 и 810

Память	Обьем	Использ.	Своболно	Состоения
ключ	0.0M6	0.0M6	0.015	отсутствие
Зеркало	0.0M6	0.0MB	0.0M6	отсутствие
дублер	0.0M6	0.0M6	0.0M6	отсутствие
Венш.те Пробег:	мп.1: 0.00 Б	0.00°C B∈ M/	енш.темп.:	2:0.00°C
Венш.те Пробег: DNS: 20 BX. нап X:-0.02	MT.1: 0.00 F 2.96.13 p.:AD1:0 , Y:0.	0.00°C Be KM 94.133 0.0V, AD2: 03, Z:0	MCU COM: 0.0V	2: 0.00°C

Рис. 5.2- Информация о системе (стр. 2)

Память/Объем: Информация о полном объёме, свободной и используемой памяти HDD/SSD, SD-карте и зеркальном диске;

СОМ2 DEV: Состояние оборудования, подключённого к СОМ-2 порту;

Температуры 1 и 2: Температура HDD/SSD и материнской платы;

Пробег: Текущий пробег TKDVR по GPS/ГЛОНАСС или подключённому датчику скорости; **DNS:** Информация о DNS сервере;

МСИ СОМ: Состояние оборудования, подключённого к СОМ порту;

Х, Ү, Z: Текущие показания акселерометра.



Неисправность	Причина	Решение	Примечание
		Смените	
	Нет питания на	предохранитель	
	камере	Проверьте	
Нет изображения		соединение	
от камер	Нет сигнала	Проверьте	
or kumep		соединение	
		Смените/ проверьте	Свяжитесь с
	Поломка камеры	камеру	производителем камеры
		1 5	
	Не подключён или	Проверьте	
	плохо подключён	правильность	
	провод АСС	подключения	
	Не до конца	Вытащите и	
TKDVR	вставлен	повторно вставьте	
перезагружается	HDD/SSD/SD-карта	HDD/SSD/SD-карту	
самопроизвольно	Плохо подключён	Проверьте	
	разъем RJ-45	правильность	
	II	Подключения	
	Неисправность	Проверьте и	
	Зпп-карты	Замените Sill-карту	
		проверьте	
		правильность	
	Нет питания	подключения каосля	
		налёжность	
TKDVR не		полключения кабеля	
запускается		питания.	
,		Закройте крышку	
		TKDVR	
	крышка ТКДУК не	специальным	
	закрыта на ключ	ключом, входящим в	
		комплект поставки.	

6. Диагностика неполадок



7. Доставка и хранение

TKDVR упакован в индивидуальную тару для перевозки автотранспортом, ж/д транспортом или авиатранспортом при следующих условиях:

- отсутствие значительных вибрационных нагрузок;
- отсутствие ударных нагрузок;
- температурный режим -20 +40 °C;
- относительная влажность ≤95%;
- прочие условия и перевозку морским транспортом не допускать без предварительного согласования с производителем.



8. Версии инструкции и ревизии оборудования

Версия	Дата выпуска	Изменения			
1.0	07 января 2014	Официальный релиз			
1.1	11 октября 2014	Уточнение функционала и добавление 4G			
1.2	27 августа 2015	Уточнение функционала РТZ			
1.3	10 марта 2017	Обновлённое ПО			



Приложение 1

Таблица возможных размеров видеофайлов

Качество Разрешен	о записи/ ние видео	1	2	3	4	5	6	7	8
Размер файла от одной камеры (Мб/час)	HD (1280×720)	1500	1250	1025	850	780	670	600	520
	D1 (704x576)	900	670	540	450	390	350	315	280
	HD1 (704x288)	560	420	335	380	245	220	195	175
	CIF (352x288)	350	260	210	175	150	135	120	110

Размер видеофайла

Примечания:

- 1. Объем требуемой памяти указан для одной камеры;
- 2. Размеры файлов указаны приблизительно, и зависят от освещённости, количества движущихся объектов в кадре и картинок в секунду.