

Стабилизированный неохлаждаемый тепловизор со встроенной камерой

Инструкция по эксплуатации № ТК-1121/17 И



Модель: ТКРТZ-510Т

1. Указания по технике безопасности

Когда вы откроете упаковку:

- Убедитесь в том, что упаковка и её содержимое не повреждены. В случае наличия повреждений немедленно обратитесь к продавцу.
- 2. Убедитесь в полноте комплекта поставки.
- Запрещается использовать оборудование в случае отсутствия каких-либо частей, а также наличия повреждений оборудования.

[Примечание] Информация, содержащаяся в инструкции, может быть изменена без предварительного

уведомления в случае обновления оборудования.

Оглавление

1. Указания по технике безопасности	2
2. О Продукте	4
2.1 Особенности	4
3. Технические данные	5
3.1 Чертёж общего вида	7
4. Программное обеспечение	8
4.1 Главная страница	8
4.2 Просмотр в режиме реального времени	9
4.3 Добавить/удалить камеру	
4.4 Управление РТZ	15
4.5 Настройка параметров системы	
4.6 Запрос состояния РТZ	
4.7 Настройка языка	
5. Техническое обслуживание	
5.1 Устранение неисправностей	
5.2 Техническое обслуживание	
6. Дополнительная информация	
6.1 Версии инструкции и ревизии оборудования	
6.2 Комплект поставки	
6.3 Гарантийные обязательства	

2. О Продукте

Стабилизированный тепловизор ТКРТZ-510Т представляет собой небольшой гиростабилизированный тепловизор с двух осевой стабилизацией. Встроенная 1080р HD камера с 10-ти кратным увеличением и неохлаждаемый тепловизор с объективом 35 мм метров предназначенная для установки на БПЛА, самолеты и вертолёты с целью навигации наблюдения за объектами.

2.1 Особенности

- НD камера и тепловизор предназначен для дневного и ночного наблюдения.
- Наличие двух осевой стабилизации компенсирует крен и дифферент
- Стандартный протокол управления, обеспечивает удобную интеграцию между тепловизором и бортовыми системами
- Программное обеспечение, поставляемая с камерой способна обеспечивать отслеживание цели в реальном времени, ручной и автоматический захват цели
- Легкий вес, компактный дизайн, всепогодное исполнение

3. Технические данные

	TKPTZ-510T				
Камера	Камера				
Матрица	Матрица: 1/2.8″ CMOS				
Эффективное разрешение	1920×1080 (2 MPix)				
Фокусное расстояние	4,9 мм~49 мм				
FOV	5,65- 53,2°				
Оптическое увеличение	10X				
Угол обзора (Гор.× Верт.)	7°×4°~49°×7°				
Фокус	Автоматический/ Ручной				
Время фокусировки	<2c				
Частота кадров	30 Гц				
Цифровой интерфейс	HD-SDI				
Тепловизор					
Детектор	Неохлаждаемый VO x FPA				
Эффективное разрешение	640×512				
Спектральный диапазон	7,5~13,5мкм				
Фокусное расстояние	35мм				
Видеоинтерфейс	PAL				
Частота кадров	25Гц				
Смена режима	"Белое на черном"/ "Черное на белом"				
Цифровой зум	1x, 2x				
Цифровой интерфейс	SD-SDI				
Гиростабилизация и повор	отный механизм				
Стабилизация	По 2 осям				
Поворот	360°				
Наклон	-35°-+110°				
Скорость поворота/наклона	=> 60°/сек				
Ускорение	=> 80°/cek ²				
Точность стабилизации	<= 0,5 мрад				
Точность					
позиционирования	±0,1 °				
Интерфейсы, питание, протоколы					
Видео интерфейс	2 х HD-SDI (отдельно для камеры и тепловизора)				

Протокол управления	Pelco-Р и расширенный Pelco-D			
Интерфейс управления	RS-232/RS-422/RS-485 (указать при заказе)			
Адреса	0-255			
Напряжение	12B			
Окружающая среда				
Диапазон рабочих температур	-45 ° C - +70 ° C			
Диапазон температур хранения	-60 ° C - +80 ° C			
Степень защиты корпуса	IP66			
Габариты и вес				
Габаритные размеры	145 х 205 мм (д х в)			
Bec	Не более 2,5 кг			

[Примечание] Технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

3.1 Чертёж общего вида



Рис. 4.2.1 Чертёж общего вида ТКРТZ-510Т

4. Программное обеспечение

4.1 Главная страница





Щелкните по ярлыку, чтобы войти в соответствующее приложение.

- LIVEVIEW- Просмотр в режиме реального времени
- E-MAP Электронная карта
- DEVICES Управление оборудованием
- GENERAL Конфигурация системы

4.2 Просмотр в режиме реального времени

LIVEVIEW

Щёлкните по значку

на главной странице, чтобы войти в интерфейс просмотра.

HOME PAGE	OEVICES	.	GENERAL	7 -	- ×
				DEVICE TREE	
				Davice Group	
				PTZ CONTROL	0
	_			SYSTEM SETTINGS	0
	Serial Port	 I ON OOF 		PTZ STATUS	0

Рис. 4.2.1 Главная страница

- Центральная часть поддерживает одновременно с 6 каналов
- Нижняя часть включение / выключение управления.
- Правая часть включает в себя DEVICE TREE (список устройств), PTZ CONTROL (поворотно-наклонное устройство), SYSTEM SETTINGS (настройки системы), PTZ STATUS (состояние поворотно-наклонного устройства).

4.3 Добавить/удалить камеру



Рис.4.3.1 Вход на страницу

Щёлкните Add CCD (добавить CCD) и появится страница добавления камеры.

Стр. 10

	Add CCD	×
Input Info		
Device Name	CCD	
IP Address	192.168.1.108	
Port	37777	
User Name	admin	
Password	****	
	Get Info	
Device Details		
Serial Number		
Video In		
Video Out		
Alarm In		
Alarm Out		
	Add Cancel	

Рис. 4.3.2 ССО

- Device Name (Имя устройства) название устройства, отображаемое в списке устройств.
- IP Address (IP адрес) добавить IP-адрес устройства. По умолчанию 192.168.1.108.
- Port (Порт) добавить номер порта устройства. Значение по умолчанию 37777.
- User name (имя пользователя) по умолчанию admin.
- Password (пароль) по умолчанию admin.

После ввода правильной информации, щелкните, Add чтобы добавить камеру в список устройств.

	NAME	TYPE	IP ADDRESS	PORT	CHANNEL NUM	STATUS	SERIAL NUMBER	OPERATION
1	CCD	DVR	192.168.1.108	37777	4/0/4/3	Online	2L05E30PA800004	х



Рис. 4.3.3 Пример списка устройств с четырьмя камерами

Щёлкните "Add IR" для добавления тепловизора.

	Add IR	×
Input Info		
Device Name	R	
IP Address	192.168.1.64	
Port	8000	
User Name	admin	
Password	*****	
	Add Cancel	

Рис. 4.3.4 Добавление тепловизора

- Device Name (Имя устройства) название устройства, отображаемое в списке устройств.
- IP Address (IP адрес) добавить IP-адрес устройства. По умолчанию 192.168.164.
- Port (Порт) добавить номер порта устройства. Значение по умолчанию 8000.
- User name (имя пользователя) по умолчанию admin.
- Password (пароль) по умолчанию admin

После ввода правильной информации, щёлкните Add чтобы добавить тепловизор в список устройств.

ALL	NAME	ТҮРЕ	IP ADDRESS	PORT	CHANNEL NUM	STATUS	SERIAL NUMBER	OPERATION
1	CCD	DVR	192.168.1.108	37777	4/0/4/3	Online	2L05E30PA800004	X
2	IR	DVR	192.168.1.64	8000	4/0/4/2	Online	DS-6704HW0020170228A	X



Рис. 4.3.5 Список подключенных тепловизоров

После добавления камер/тепловизора нажмите ито бы удалить выбранную камеру/тепловизор.

После добавления камер/тепловизора однократное нажатие мыши откроет окно воспроизведения видео, двойное нажатие позволит открыть потоковое воспроизведение видео.



Рис. 4.3.6 Просмотр видео

4.4 Управление РТZ

PTZ CONTROL Speed 4 Ð (-)Preset 1 0 × 01 Cruise Wait Time(s) 1 1 Θ ÷ × Line Scan ω K----->I Location Azimuth Elevation 1 SYSTEM SETTINGS PTZ STATUS

Рис. 4.4.1 Управления РТZ





После подключения значок изменится на



Для управления камерой тепловизора откройте PTZ CONTROL (Управление PTZ).

Данное меню расположено в правом нижнем углу экрана.

Функциональное меню:

Н о м е р	Функция	Пояснения
1		Управляйте вращением подвеса в восьми направлениях. 1-вверх 2-вниз 3-влево 4-вправо 5-вверх - влево 6- вниз - влево 7- вверх - вправо 8-вниз - вправо. Нажмите кнопку мыши, чтобы повернуть и отпустите мышь, чтобы остановить.
2	Speed 4	Установите скорость вращения, регулировка скорости 1-10, значение по умолчанию 4
3	0	Зум + / -
4	Ξ	Фокусировка + / -

Н о м е р	Функция	Пояснения
5	and and a second	Диафрагма + / -
6	Preset	Предустановленные позиции: установка предустановленного положения, удаление предустановленного положения и назначение предустановленного положения слева направо.
7	Cruise Wait Time(s) 1 1 • * X (5)	Маршрут: установите время маршрутной точки, добавьте заданную точку в маршрут, очистить маршрут, старт остановка движения.
8	Line Scan	Линейное сканирование: слева на право установить начальную точку сканирования линии, установить конечную точку сканирования линии, начать / остановить сканирование.
9	Location Azimuth Elevation	Ввести угол азимута и угол эливации подвеса

4.5 Настройка параметров системы

Откройте список настроек параметров системы (SYSTEM SETTINGS).

SYSTEM SETTINGS
System Mode
Manual Zero
Lock Track
IR NUC
Shutter BG
IR Gain
◯ Manual ◯ Auto I ④ Auto I
Bright + Bright -
Contrast + Contrast -
IR Polarity
White Hot Black Hot
IR FOV
W-FOV N-FOV
IR Parameter
Save Reset

Рис. 4.5.1 Параметры системы

Функциональное меню:

Н о м е р	Функция	Пояснения
1	System Mode Manual Zero Lock Track	Переключение режима работы системы: Ручной по умолчанию) / Нулевой / Заблокированный / Слежение (опционально)
2	IR NUC Shutter BG	Калибровка тепловизора
3	IR Gain Manual Auto I Auto I Bright + Bright - Contrast + Contrast -	Переключатель режима ИК-усиления и регулировка яркости / контрастности
4	IR Polarity White Hot Black Hot	Установка полярности
5	IR FOV W-FOV N-FOV	IR FOV переключатель (Временно недоступно)
6	IR Parameter Save Reset	Сохранение / сброс параметров

4.6 Запрос состояния РТZ

Открыть список запросов статуса РТZ.

PTZ STATUS
Query Zoom or Focus
Zoom Pos
Focus Pos
Query AZ and EL angle
Query
AZ 180 180 180 180 180 180 180 180
-90 EL

Рис. 4.6.1 Статус РТZ

Функции меню:

Номер	Функция	Пояснения	
1	Query Zoom or Focus Zoom Pos Focus Pos	Запрос положения зума камеры и положения фокуса (временно недоступно)	
2	Query AZ and EL angle	Запрос азимута РТZ и элевации	
3	AZ 1315 2270 45 1315 135 135 135 135 135 135 1	Отображение угла азимута РТZ	
4	-90 P0 EL	Отображение угла элевации РТZ	

4.7 Настройка языка



Нажмите по иконке для входа на страницу настроек системы, включая страницу основных

настроек и информацию о версии программного обеспечения.

Основные настройки (Basic): установка языка. После смены языка требуется перезапуска ПО.

_	HOME FAILS SMENTER DEVICES		1 - 1
• task	(Trailed and the state of the s		
Version Version	an ancess suit burning with a di-	anne ann argunge anne ann eisigeann anna is reann a saona	a na unuq.
	Language English	 (Activated after reboot) 	
			(Default) Save

Рис. 4.7.1 Настройка языка

Выберите язык в выпадающем списке и нажмите кнопку "Сохранить", затем программа автоматически перезагрузится и завершит языковой переход.

5. Техническое обслуживание

5.1 Устранение неисправностей

Если тепловизор не работает должным образом, проверьте список общих неисправностей ниже. Если вы не можете решить проблему самостоятельно, свяжитесь с нами.

- 1) Нет изображения
 - Проверьте, правильно ли подключены видео кабели;
 - Проверьте, правильно ли подключены кабели монитора;
 - Проверьте, правильно ли подключены кабели питания.
- 2) Нечеткое изображение
 - Отрегулируйте яркость / контрастность;
 - Отрегулируйте фокусное расстояние;
 - Проверьте наводки на кабель.
- 3) Увеличение количество битых пикселей тепловизионного изображения
 - Проведите калибровку тепловизора

5.2 Техническое обслуживание

Чтобы убедиться в правильной работе тепловизора, обратите внимание на общую инструкцию ниже:

1) Защитите наружные кабели.

2) Если вы не используете тепловизор длительное время, храните его в защищенной упаковке.

3) Стабилизированный тепловизор представляет собой комбинацию высокоточных оптических приборов и является чувствительным электронным оборудованием, пожалуйста, не бросайте не подвергайте его ударным и вибрационным нагрузкам. Уделяйте особое внимание защите от разрядов статического электричества, чтобы предотвратить повреждения.

 Пожалуйста не разбирайте стабилизированный тепловизор и при его неисправностях свяжитесь с производителем.

 Пожалуйста не используйте химические реагенты для чистки оптики, вместо этого пользуйтесь чистой фланелевой тряпочкой и водой.

6. Дополнительная информация

6.1 Версии инструкции и ревизии оборудования

Версия	Дата выпуска	Изменения	
1.0	19 сентября 2016	Официальный релиз первой версии	
2.0	21 ноября 2017	Официальный релиз второй версии	

6.2 Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1	Тепловизор в сборе	1 шт.	
2	Комплект винтов	1 компл.	
3	Паспорт	1 шт.	
4	Тара	1 шт.	

[Примечание] Комплект поставки может быть изменён в случае обновления оборудования или для специальных заказов.

Стр. 26

6.3 Гарантийные обязательства

АО «ТРАНЗАС Консалтинг» гарантирует соответствие тепловизора требованиям, указанным в паспорте. При соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийные обязательства АО «ТРАНЗАС Консалтинг» указаны на сайте <u>http://www.trancons.ru/warranty</u>.Если не указано иначе, то гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.